

# การแก้ไขปัญหารถกระเช้า Genie Boom Lift ระบบไฟฟ้า

## 1. ตัวปรับความเร็ว เต่า-กระต่าย

อาการ : บังคับบูมและฟังก์ชันอื่นๆช้า

## 2. ฟุตสวิตช์

อาการ : ต้องดึงสวิตช์ E-stop ก่อนถึงเหยียบฟุตสวิตช์

## 3. รถหันหน้าผิดด้าน

อาการ : จะทำให้ไม่สามารถบังคับเดินหน้า-ถอยหลังได้ (ที่ถูกต้องคือต้องเห็นหมายเลขรถ)

## 4. Error Code (Z6oDC)

อาการ : แสดงตำแหน่งที่เกิดปัญหา

## 5. ไฟแสดง error (Z45)

อาการ : แสดงตำแหน่งที่เกิดปัญหา

## 6. BCI ชำรุด (Z45)

อาการ : แบตเตอรี่ใช้งานได้แค่ 1 ชม. ลดลงเร็ว

## 7. Error Code (Z6oDC)

อาการ : แสดงตำแหน่งที่เกิดปัญหา

## 8. ลิมิตสวิตช์

อาการ : รถจะเดินหน้าถอยหลังช้า กรณีที่เก็บบูมไม่เรียบร้อย

## 9. ทิลเซ็นเซอร์

อาการ : ไม่สามารถยกบูมได้ เนื่องจากพื้นที่ลาดเอียง

## 10. พาวเวอร์ปลั๊ก

อาการ : ชาร์ตแบตไม่เข้าเพราะสาย ด้านในพาวเวอร์ปลั๊กอาจจะหลุด

