

# การแก้ไขปัญหาหารถกระเช้า JLG Boom Lift ระบบไฟฟ้า

## 1. สัญลักษณ์ Error

อาการ : ไฟจะกระพริบที่สัญลักษณ์  
ถ้าระบบมีปัญหาขึ้น

## 2. ตัวปรับความเร็ว เต่า-กระต่าย

อาการ : บังคับบูมและฟังก์ชันอื่นๆช้า

## 3. ลิมิตสวิทช์

อาการ : รถจะเดินหน้าถอยหลังช้า  
กรณี que เก็บบูมไม่เรียบร้อย

## 4. ฟุตสวิทช์

อาการ : ต้องดึงสวิทช์ E-stop  
ก่อนถึงเหยียบฟุตสวิทช์

## 5. ทิลเซ็นเซอร์

อาการ : ไม่สามารถยกบูมได้  
เนื่องจากพื้นที่ลาดเอียง

## 6. รถหันหน้าผิดด้าน

อาการ : จะทำให้ไม่สามารถเดินหน้า-ถอยหลังได้  
(ที่ถูกต้องคือต้องเห็นหมายเลขรถ)

## 7. พาวเวอร์ปลั๊ก

อาการ : ชาร์ตแบตไม่เข้าเพราะสาย  
ด้านในพาวเวอร์ปลั๊กอาจจะหลุด

## 8. Error Code BCI(E450)

อาการ : แสดงตำแหน่งที่เกิดปัญหา

