

การแก้ไขปัญหาหารถกระเช้า JLG Scissor Lift ระบบไฟฟ้า

1. จุดบังคับด้านบน P-Con

อาการ : จะแสดง **error** จุดที่เกิดปัญหา
เกิดจากการใช้งานผิดของผู้ใช้
(มีไฟกระพริบจุดที่เกิดปัญหาเป็นสัญลักษณ์)

2. จอยสติ๊ก

อาการ : ไม่สามารถบังคับขึ้น-ลง
และ เดินหน้า-ถอยหลัง ได้
เลี้ยวไม่ได้ เกิดจากลิมิตสวิทช์เสีย

3. ทิลเซ็นเซอร์

อาการ : ไม่สามารถยกบูมได้
เนื่องจากพื้นที่ลาดเอียง

4. สวิทช์กุญแจ

อาการ : ต้องบิดสวิทช์กุญแจให้ถูกต้อง
บังคับด้านบนหรือด้านล่าง

5. Pothole Guard

อาการ : ขึ้นได้นิดเดียว เพราะเปิดออกไม่สุด

6. ไฟแสดงแบตเตอรี่ (3246ES)

อาการ : ไฟแสดงจำนวนแบตเตอรี่เหลือน้อย
จะไม่ค่อยสว่างทำให้มองเห็นไม่ชัด

7. สวิทช์ล็อกเงิน

อาการ : ต้องเปิดสวิทช์ล็อกเงินทั้ง
ด้านบนและด้านล่าง จะใช้งานได้ปกติ

8. ฟังก์ชันการทำงาน

อาการ : ต้องเลือกฟังก์ชันให้ถูกต้อง
A(8M) หรือ B(10M) ยี่ดบูมสูงจะรับน้ำหนักได้น้อยลง
ภายนอก-ภายใน คือ ภายนอกจะยี่ดบูมขึ้นได้น้อยกว่าภายใน

9. BCI (Charger)

อาการ : สถานะระดับแบตเตอรี่

10. พาวเวอร์ปลั๊ก

อาการ : ชาร์ตแบตไม่เข้า เพราะสายด้านใน
พาวเวอร์ปลั๊กอาจจะหลุด

