



1. สวิตช์ไฟส่องสว่างบนกระเช้า (ออฟชั่น)	2. ปลดล็อก ซอฟท์ทัช (ออฟชั่น)	3. สวิตช์ เปิดตัวปั่นไฟ (ออฟชั่น)
4. เทอร์นเทเบิล (เฮอสวิง)	5. จอยควบคุม เทอร์นเทเบิลและ บুমท่อนที่ 1	6. แชนบูมท่อนที่ 1
7. สวิตช์สวิงกระเช้า ซ้าย/ขวา	8. สวิตช์บูมท่อนที่ 2 ขึ้น/ลง	9. สวิตช์แขนจับ ขึ้น/ลง
10. ไม่มี	11. สวิตช์ ระดับกระเช้า ขึ้น/ลง	12. สวิตช์บูมท่อนที่ 1 เก็บ/ขยาย
13. ไม่มี	14. ไม่มี	15. ไม่มี
16. ไม่มี	17. สวิตช์ปลดล็อกหลังทิศ	18. ไฟแสดงสถานะหลังทิศ
19. เลี้ยว ซ้าย/ขวา	20. จอยควบคุม เลี้ยวและการเคลื่อนที่	21. เคลื่อนที่ เดินหน้าและถอยหลัง
22. สวิตช์เลือกความเร็วในการเคลื่อนที่	23. ไม่มี	24. ไม่มี
25. ไม่มี	26. สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน	27. ไฟแสดง เครื่องทำงานผิดปกติ
28. ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่อง	29. แตร	30. ลำโพงเสียงสัญญาณเตือน