



กรณีที่มีปัญหา ให้สังเกต **Error Code** ที่แสดงในช่องหมายเลขเพื่อจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุด

- **AMC3**  
(403, 406, 408, 363, 362, 673,412,411)
- J-UP : กางขาข้างไม่เรียบร้อย
- E020 : สวิตช์ถูกเดิน
- E360 : สวิตช์เก็บอัตโนมัติข้างบน
- E381 : Foot Switch มีปัญหา
- E922 : ที่ขาตั้งขาข้างไม่เรียบร้อย  
(ต้องอยู่ตรงกลาง)
- E961 : เซ็คตรงที่เก็บบูม ลิมิตสวิตช์
- E962 : เซ็คตรงที่เก็บบูม ลิมิตสวิตช์
- E861 : Limit Switch of Boom Rest
- E930 : Length Sensor of Boom

- **AML-H (H2)**  
(398, 405, 397, 401,400, 670)
- J-UP : กางขาข้างไม่เรียบร้อย
- E250 : กางขาข้างไม่เรียบร้อย
- E050 : Foot Switch มีปัญหา
- E030 : Boom Length Sensor
- E100 : ที่ขาตั้งขาข้างไม่เรียบร้อย  
(ต้องอยู่ตรงกลาง)
- E159 : สวิตช์ถูกเดิน ข้างบน
- E225 : เซ็คตรงที่เก็บบูม ลิมิตสวิตช์
- E226 : เซ็คตรงที่เก็บบูม ลิมิตสวิตช์

หากกรณี  
ปัญหาให้  
ตรวจสอบ  
**ERROR**  
ที่หน้าจอ  
แจ้งกลับบริษัท  
ทุกครั้ง!!!