



E-Stop

สวิตช์กุญแจ

บังคับจาก
ด้านบน



บังคับจาก
ด้านล่าง

Ground Control



ขึ้นหรือลง

Platform Control



ขึ้นหรือลง

เดินหน้าหรือถอยหลัง

ดึง E-Stop

Platform Control



GroundControl

หากปิดสวิตช์กุญแจเป็นการบังคับจากด้านล่างแต่ทำงานที่แพลตฟอร์ม จะมี Code CH แสดงที่หน้าจอ

ให้ปิดสวิตช์กุญแจเป็นแพลตฟอร์ม ก็จะทำงานได้ปกติ