

กรณีแบตเตอรี่หมดในขณะที่ทำงาน



Low battery




วิธีนำกระเช้าลง



ดึงค้างไว้
กระเช้าจะลดลง




วิธีทำให้ล้อฟรี



1. ดึงปุ่มสีดำออก
2. กดปุ่มสีแดงข้างๆ

วิธีทำให้ล้อฟรี



1. หมุนปุ่มสีเทา ไปทางขวา
2. กดปุ่มสีดำค้างไว้
3. กดปุ่มสีแดงข้างๆไปพร้อมกัน