



1. ยึดมุม ขึ้น LL รถไม่สามารถใช้งานได้



ลดมุมลง ย้ายรถไปยังพื้นเรียบ
หากพื้นเอียงรถจะไม่สามารถทำงานได้

2. ขึ้น LO (Low Battery)



★เมื่อแบตเตอรี่เหลือ 15% ควรชาร์จแบตเตอรี่ทันที



⊗ หากแบตเตอรี่เหลือ 0% จะไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้
ต้องเข้ากระตุนแบตเตอรี่ที่หน้างานและมีค่าใช้จ่าย

