

วิธีดึงหัวพาวเวอร์ปลั๊ก

ปัญหาที่เกิด



? ไม่มีไฟแสดงขณะเสียบชาร์ตแบตเตอรี่

วิธีการเสียบสายไฟ



จับหัวปลั๊ก
แล้วดึงออก

ห้ามจับ!
ที่สายแล้วดึง



ระวังไม่ให้ปลั๊กไฟเปียกน้ำ



หากปลั๊กไฟเปียกน้ำ,
อาจถูกไฟดูด

