



กรณีพบสิ่งผิดปกติ รบกวนลูกค้าถ่ายวิดีโอส่งให้โทเคน

ชุดควบคุมด้านล่าง



สวิตช์ควบคุมแขนบูมก่อนบน (แขนบูมตอนที่ 1) เก็บ/ขยช

ชุดควบคุมการทำงานบนกระเช้า



ไฟแสดง เครื่องทำงานผิดปกติ