


Mast Lift P-Con and ระดับแบตเตอรี่ (ML10EJ)

ชุดควบคุมการทำงานบนกระเช้า



การเช็คระดับแบตเตอรี่

จากคอนโทรลบนกระเช้า ตำแหน่งหมายเลข 9 สามารถดูระดับแบตเตอรี่ได้โดย ไฟจะแสดงทุกดวง และลดระดับลงเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยลงโดยจะหายไปทีละขีด โดยหากเหลือจำนวน 2 ขีด ไฟจะเหลือ ระดับ 20% แนะนำควรรนำเครื่องไปชาร์จแบตเตอรี่

หน้าจอที่แสดง	ระดับแบตเตอรี่ที่เหลือหรือคำแนะนำ
	แบตเตอรี่มีอยู่ 90-100%
	แบตเตอรี่มีอยู่ 70%
	แบตเตอรี่มีอยู่ 50%
	แบตเตอรี่มีอยู่ 30%
	แบตเตอรี่มีอยู่ 20% ควรรนำเครื่องไปชาร์จ แบตเตอรี่เพื่อไม่ให้เครื่องแบตเตอรี่หมดระหว่างทำงาน
	แบตเตอรี่มีอยู่ 10% เครื่องจะทำงานช้าไปทุกฟังก์ชัน

- 1. สวิตช์เริ่มการทำงาน
- 2. จอยเคลื่อนที่และเลี้ยว
- 3. สวิตช์เลี้ยวซ้าย
- 4. สวิตช์เลี้ยวขวา
- 5. ปุ่มเลือกควบคุมแมส7เอวสวิง
- 6. แตร
- 7. สวิตช์หยุดฉุกเฉิน
- 8. เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
- 9. เคลื่อนที่ไปข้างหลัง
- 10. จอแสดงผล
- 11. ปุ่มเลือกเคลื่อนที่
- 12. ปุ่มเลือกควบคุมจับ